Limpador de correia secundário EZS2®

Manual de instalação, operação e manutenção





Limpador de correia secundário Rockline EZS2®

Número de série:	
Data de compra:	
Comprado de:	
Data de instalação:	

As informações sobre o número de série podem ser encontradas na Etiqueta do número de série no Pacote de informações encontrado na caixa do limpador.

As informações serão úteis para quaisquer dúvidas ou perguntas futuras sobre peças de reposição, especificações ou solução de problemas envolvendo o limpador de correia.

Índice

Seção 1 – Informações importantes	2
1.1 Introdução geral	
1.2 Benefícios ao usuário	
1.3 Opção de manutenção	
Seção 2 - Considerações e precauções de segurança	3
2.1 Transportadores bloqueados	3
2.2 Operação dos transportadores	
Seção 3 - Verificações e opções de pré-instalação	4
3.1 Lista de verificação	
Seção 4 – Instruções de instalação	5
Seção 5 – Lista de verificação e testes de pré-operação	7
5.1 Lista de verificação de pré-operação	
5.2 Faça uma operação de teste do transportador	
Seção 6 – Manutenção	8
6.1 Inspeção de instalação nova	8
6.2 Inspeção visual de rotina	8
6.3 Inspeção física de rotina	
6.4 Instruções de substituição da lâmina	9
6.5 Registros de manutenção	
6.6 Lista de verificação do limpador	
Seção 7 - Solução de problemas	13
Seção 8 – Especificações e desenhos CAD	14
8.1 Especificações e orientações	14
8.2 Desenhos CAD	
Seção 9 – Peças de reposição	17
Secão 10 – Outros produtos Flexco para transportadores	18



Seção 1 – Informações importantes

1.1 Introdução geral

Nós da Flexco ficamos muito contentes por você ter escolhido um Limpador de correia secundário EZS2° para o seu sistema de transporte.

Este manual ajudará a entender a operação deste produto e ajudará a fazê-lo funcionar de acordo com a sua máxima eficiência ao longo da sua vida útil.

É essencial para a a segurança e eficiência da operação que as informações e orientações apresentadas sejam adequadamente entendidas e implementadas. Este manual fornecerá precauções de segurança, instruções de instalação, procedimentos de manutenção e dicas de solução de problemas.

Se, no entanto, você tiver perguntas ou problemas que não são abordados, visite nosso website ou entre em contato com o nosso Departamento de serviço ao cliente:

Website: Flexco.com

Serviço ao cliente: EUA: 1-800-541-8028

Austrália: 61-2-9680-3322 • China: 86-21-33528388

Inglaterra: 44-1274-600-942 • Alemanha: 49-7428-9406-0

Índia: 91-44-4354-2091 • México: 52-55-5674-5326

Cingapura: 65-6281-7278 • África do Sul: 27-11-608-4180

Leia este manual detalhadamente e transfira-o a outras pessoas que serão diretamente responsáveis pela instalação, operação e manutenção deste limpador. Embora tenhamos tentado facilitar as tarefas de instalação e manutenção tanto quanto possível, o equipamento, no entanto, requer instalação correta inspeções e ajustes regulares para manter as melhores condições de operação.

1.2 Benefícios ao usuário

A instalação correta e a manutenção regular proporcionarão os seguintes benefícios para sua operação:

- Redução do tempo de parada do transportador
- Redução de mão de obra hora-homem
- Menores custos do orçamento de manutenção
- Maior vida útil do limpador da correia e outros componentes do transportador

1.3 Opção de manutenção

O limpador de correia secundário EZS2* foi projetado para ser facilmente instalado e mantido pelo seu pessoal in loco. No entanto, se você preferir o serviço de manutenção completo, entre em contato com o seu representante local Flexco.

Seção 2 – Considerações e precauções de segurança

Antes de instalar e operar o limpador de correia secundário EZS2°, é importante revisar e entender as informações de segurança a seguir.

São atividades de instalação, manutenção e operação que envolvem tanto transportadores **bloqueados** quanto **em operação**. Cada caso tem um protocolo de segurança.

2.1 Transportadores Bloqueados

As atividades s seguir são realizadas em transportadores bloqueados:

- Instalação
- Substituição da lâmina
- Reparos

- Ajustes de tensão
- Limpeza

A PERIGO

É fundamental que os regulamentos de Bloqueio/Sinalização (LOTO) da OSHA/MSHA, 9 CFR 1910.147, sejam seguidos antes de iniciar as atividades. O não uso do LOTO expõe os trabalhadores a comportamento descontrolado do limpador de correias causado pelo movimento da correia transportadora. Isto pode resultar em sérios ferimentos ou morte.

Antes de trabalhar:

- Bloqueio/sinalize a fonte de força do transportador
- Desengate quaisquer pontos de tensão
- faça a limpeza da correia transportadora, seguindo as normas de segurança

A ATENÇÃO

Use equipamento de proteção individual (EPI):

- Óculos de segurança
- Capacetes
- Calçados de segurança

Espaços limitados fechados, molas e componentes pesados criam um local de trabalho que compromete os olhos, pés e crânio de um trabalhador.

Os EPIs devem ser usados para controlar os perigos previsíveis associados aos limpadores de correias transportadoras. Graves lesões podem ser evitadas.

2.2 Operação dos transportadores

Há duas tarefas de rotina que devem ser executadas enquanto o transportador está em funcionamento:

- Inspeção do desempenho de limpeza
- Solução de problemas dinâmica

A PERIGO

Todo limpador de correia oferece perigo de esmagamento quando em movimento. Nunca toque um limpador em operação. Existem riscos de amputação e aprisionamento instantâneos.

A ATENÇÃO

Os limpadores de correias podem oferecer riscos de projeção. Fique o mais longe possível do limpador e use óculos de proteção e capacete. Objetos arremessados podem causar graves lesões.

A ATENÇÃO

Nunca ajuste nada em um limpador em operação. Projeções e rachaduras imprevisíveis da correia podem prender-se nos limpadores e ocasionar movimentos violentos da estrutura do limpador. equipamentos que vibram podem ocasionar graves lesões ou morte.




Seção 3 — Verificações e opções de pré-instalação

3.1 Lista de verificação

- Verifique se o tamanho do limpador está correto para a largura da correia
- Verifique a caixa do limpador de correia e certifique-se de que todas as peças estão incluídas
- Revise a lista de "Ferramentas necessárias" no início das instruções de instalação
- Verifique o local do transportador:
 - O limpador será instalado em um chute
 - A instalação um tambor de acionamento aberto (sem estrutura para fixação) requer estrutura de montagem

Seção 4 – Instruções de instalação


4.1 Limpador de correia secundário EZS2





Bloqueie fisicamente e sinalize a correia na fonte de força antes de iniciar a instalação do limpador.

Ferramentas necessárias:

- Trena
- (2) Chaves combinadas de 3/4"(19mm) ou chaves meia-lua








- 1. Instale os suportes de montagem. Posicione o suporte de montagem para localizar a linha central do eixo do limpador a 7" (175mm) abaixo da linha da correia. O eixo deve ser instalado de forma que as lâminas não toquem na correia. Recomenda-se o posicionamento dos suportes de forma perpendicular à correia (Fig.1).
- 2. Escolha a posição do tensionador. O tensionador é enviado montado na posição empurrar. Dependendo das limitações de espaço da instalação, o tensionador pode ser montado opcionalmente na posição puxar (ver desenho para modificar) (Fig. 2).




Seção 4 – Instruções de instalação


4.1 Limpador de correia secundário EZS2 (cont.)




Instale o eixo. Remova a metade externa do mancal em um lado e no lado oposto solte os dois parafusos mancal. Deslize o eixo para dentro base solta do mancal, monte a base externa do mancal, centralize as lâminas sobre a correia e aperte todos os 4 parafusos manualmente.



Ajuste o ângulo da lâmina. Com o gabarito fornecido, gire o eixo de forma que as lâminas sejam ajustadas no ângulo correto. Trave o eixo no lugar apertando todos os 4 parafusos do mancal (Fig. 4).



Ajuste a tensão da lâmina. Solte os 4 parafusos autotravantes do mancal (na traseira dos suportes de montagem) e gire a contraporca superior em cada lado até que as lâminas façam um contato próximo em toda a largura da correia. Gire mais 3 voltas nas porcas de ajuste para tensionar as lâminas. Aperte as porcas de ajuste inferiores e todos os 4 parafusos de travamento do mancal (Fig. 5).



Verifique a tensão da lâmina. Pressione e solte a lâmina até que ela interrompa o contato com a correia (Fig.6). Se as lâminas estiverem tensionadas corretamente, a ponta completa da lâmina adjacente será visível. Se não estiver, faça um ajuste na tensão, conforme instruído na etapa 5.

Faça uma operação de teste do limpador e inspecione o desempenho. Se ocorrer vibração, o eixo pode ser girado para posicionar o amortecedor/lâmina para trás em 5° a 10° adicionais e então as lâminas devem ser novamente tensionadas. Se for desejada maior eficiência de limpeza, a tensão da lâmina pode ser aumentada em 1/2 volta nas porcas de ajuste (ver etapa 5).

Seção 5 – Lista de verificação e testes de pré-operação

5.1 Lista de verificação de pré-operação

- Verifique novamente se todos os Parafusos estão adequadamente apertados
- Adicione as coberturas dos eixos
- Aplique todas as etiquetas fornecidas no limpador
- Verifique a localização da lâmina na correia
- Certifique-se de que todos os materiais e ferramentas de instalação foram removidos da correia e da área do transportador

5.2 Faça uma operação de teste do transportador

- Opere o transportador por no mínimo 15 minutos e inspecione o desempenho de limpeza
- Verifique a mola do tensionador quanto ao comprimento recomendado (tensionamento adequado)
- Faça ajustes conforme necessário

NOTA: Observar o limpador quando este está operando e tendo um desempenho adequado ajudará a detectar problemas ou quando são necessários ajustes posteriores.



Seção 6 - Manutenção

Os limpadores de correia Flexco foram projetados para operar com manutenção mínima. No entanto, para manter um desempenho superior, é necessária alguma manutenção. Quando o limpador estiver instalado, deve-se preparar um programa de manutenção regular. Este programa garantirá que o limpador operará a uma eficiência ideal e que os problemas poderão ser identificados e consertados antes que o limpador pare de funcionar.

Todos os procedimentos de segurança para a inspeção do equipamento (bloqueado ou em operação) devem ser observados. O limpador de correia secundário EZS2® opera na extremidade de descarga do transportador e está em contato direto com a correia em movimento. Apenas observações visuais podem ser feitas enquanto a correia estiver em funcionamento. As tarefas de manutenção podem ser realizadas com o transportador parado e observando os procedimentos corretos de bloqueio/sinalização

6.1 Inspeção de instalação nova

Depois que o novo limpador tiver operado por alguns dias, deve-se fazer uma inspeção visual para garantir que o limpador está funcionando adequadamente. Faça ajustes conforme necessário.

6.2 Inspeção Visual de Rotina (a cada 2-4 semanas)

Uma inspeção visual do limpador e da correia pode determinar:

- Se os suportes de ajuste estão ajustados para tensionamento ideal.
- Se a correia parece limpa ou se há áreas sujas.
- Se a lâmina está gasta e precisa ser substituída.
- Se há dano na lâmina ou em outros componentes do limpador.
- Se há acúmulo de material vazado sobre o limpador ou na área de transferência.
- Se há dano na correia causado pela cobertura.
- Se há vibração ou impacto do limpador sobre a correia.
- Se for usado um tambor de tensionamento, uma verificação deve ser feita quanto a acúmulo de material sobre o tambor
- Sinais significativos de retorno de carregamento.

Se existir qualquer uma das condições acima, deve ser feito uma determinação de parada e bloqueio do transportador para manutenção do limpador.


6.3 Inspeção física de rotina (a cada 6-8 semanas)


Quando o transportador não estiver em operação e adequadamente bloqueado e sinalizado, realize uma inspeção física do limpador para executar as tarefas a seguir:


- Limpar o acúmulo de material na lâmina e no eixo do limpador.
- Inspecionar de perto a lâmina quanto a desgaste ou qualquer dano. Substitua, se necessário.
- Certifique-se de que há contato integral da lâmina e da correia.
- Inspecione o eixo do limpador quanto a danos.
- Inspecione todos os parafusos quanto à folga e desgaste. Aperte ou substitua, conforme necessário.
- Substitua qualquer componente gasto ou danificado.
- Verifique a tensão da lâmina do limpador com a correia. Ajuste a tensão, se necessário, usando as etapas na página 6
- Quando as tarefas de manutenção estiverem concluídas, faça uma operação de teste para garantir que o limpador está tendo um desempenho adequado.
- 8 Limpador de correia secundário EZS2®


Seção 6 – Manutenção

6.4 Instruções de substituição da lâmina










ANTES DE COMEÇAR:

BLOQUEIE FISICAMENTE E SINALIZE O TRANSPORTADOR NA FONTE DE FORÇA.

- 1. Libere a tensão da lâmina e remova as pontas gastas da lâmina.
 - a. Solte e gire as contraporcas do parafuso superior em 1" (25mm) acima dos topos para os suportes de ajuste (Fig. 1a).
 - b. Solte os parafusos autotravantes do mancal em ambos os lados e deixe o eixo mover-se para baixo e repousar nas contraporca dos parafusos de ajuste superiores (Fig. 1b).
 - c. Coloque as marcas de localização no suporte de montagem e no mancal para uma recolocação rápida após a substituição da lâmina (Fig. 1c).
 - d. Remova os parafusos autotravantes do mancal e os parafusos autotravantes do suporte de ajuste em ambos os lados e remova o eixo com o mancal afixado (Fig. 1d).
 - e. Remova as porcas, arruelas lisas e as arruelas de pressão das pastilhas e remova as pastilhas gastas (Fig. 1e).
 - f. Insira as pastilhas da nova lâmina e instale as arruelas lisas, arruelas de pressão e as porcas manualmente. Faça um desbaste nos cantos externos na última ponta em cada lado do limpador (Fig. 1f).










Seção 6 - Manutenção


6.4 Instruções de substituição da lâmina (C-tips) (cont.)








- 2. Alinhe as pontas da lâmina. Puxe as pastilhas juntas de forma que não haja mais do que uma lacuna de 0,010" a 0,015" (.25 a .38mm) entre estas. Posicione uma régua ao longo da superfície superior das pontas da lâmina nova. Ajuste as pastilhas para cima para alinhar com a parte inferior da régua e aperte as porcas (Fig. 2).
- 3. Reinstale o eixo. Deslize o eixo de volta para a sua posição nos suportes de montagem, alinhando as marcas feitas no suporte e no mancal. Instale os dois parafusos autotravantes do suporte de ajuste e aperte-os. Instale as quatro contraporcas do mancal (Fig. 3).



4. Ajuste a tensão da lâmina. Gire as contraporcas dos parafusos de ajuste para baixo até que haja um leve contato da ponta em toda a extremidade do limpador. Adicione 1½ voltas adicionais nas contraporcas dos parafusos de ajuste e trave a parte inferior ajustando as contraporcas dos parafusos. Aperte todos os parafusos autotravantes do mancal.

NOTA: Se a correia for côncava, não sobretensione as lâminas para contatar a correia. Um rolete estabilizador deve ser instalado para aplainar a correia (Fig. 4a e 4b). (Tente o rolete estabilizador de retorno ou o kit do suporte do rolete estabilizador).



- 5. Verifique a tensão da ponta da lâmina. Pressione a lâmina externa na direção do curso da correia até que a lâmina interrompa o contato com a correia. Solte a lâmina. Com a tensão correta, a espessura total da ponta adjacente da lâmina deve ser visível na frente da lâmina externa (Fig. 5). Verifique também a lâmina central da mesma forma. Adicione tensão de 1/2 volta nas contraporcas dos parafusos de ajuste superiores até que a vista da espessura total da ponta da lâmina adjacente seja atingida.
- **6. Faça uma operação de teste e inspecione a operação.** Se correrem vibrações, aumente a tensão nas laminas fazendo ajustes de 1/2 volta.

Seção 6 – Manutenção

6.5 Registros de manutenção

Nome/Nº do transportador .		
Data:	Trabalho efetuado por:	Declaração de manutenção nº
Atividade:		
		Declaração de manutenção nº
	<u>-</u>	Declaração de manutenção nº
		Declaração de manutenção nº
	Trabalho efetuado por:	Declaração de manutenção nº
	Trabalho efetuado por:	Declaração de manutenção nº
	Trabalho efetuado por:	Declaração de manutenção nº



Seção 6 – Manutenção

6.6 Lista de verificação do limpador

Local:		Inspecionado p	or:		Data:		
Limpador de correia:			Número de s	série:			
Informações sobre o transportador Número do transportador da correia:	da correia:	Condições (da correia:				
Largura da correia: 18" 24" (450mm) (600mr	30" 36" m) (750mm) (900m	42" 48" m) (1050mm) (120	54" 60" 00mm) (1350mm) (15	72" 500mm) (1800mm)			
Diâmetro do tambor principal (correia	e revestimento):			Velocidade da correia:	fpm	Espessura da correia:	
Emenda da correia	Condições	da emenda		Número de emeno	das	Rebaixada	Não rebaixad
Material transportado							
Dias de funcionamento por semana		Horas de fu	incionamento por dia		_		
Vida útil da lâmina: Data de instalação da lâmina:		Data de ins	peção da lâmina:		Vida útil estimada da lâmina:		_
A lâmina está em contato completo co	om a correia?		Sim	Não			
Área de desgaste da lâmina:	ESQUERE	DA	MEIO		DIREITA	_	
Condições da lâmina:	Bom	Não em cor	ntato com a correia	Danificada			
Medida da mola:	Necessário		Atualmente				
O limpador foi ajustado:		Sim	Não				
Condição do eixo:		Bom	Curvado	Gasto			
Revestimento: Deslizante		Cerâmica		Borracha	Outro		Nenhum
Condição do revestimento:	Bom	Ruim	Outro				
Desempenho geral do limpador:		(Pontue cor	mo segue 1 - 5, 1 = m	nuito fraco - 5 = muito bor	n)		
Aparência:		Comentários:					
Localização:		Comentários:					
Manutenção:		Comentários:					
Desempenho:		Comentários:	-				
Outros comentários:							

Seção 7 – Solução de problemas


Problema	Possível causa	Possíveis soluções		
	Parafusos de fixação do limpador não ajustados	Certifique-se de que todas as contraporcas estão apertadas (Loctite)		
	Limpador não ajustado corretamente	Certifique-se de que o limpador está ajustado corretamente (1°-3° na correia)		
Vibração	Tensão da correia muito alta	Certifique-se de que o limpador pode adaptar-se à correia, ou substitua com limpador secundário Flexco alternativo		
	Vibração da correia	Introduza o rolete estabilizador para aplainar a correia		
	Limpador sobretensionado	Certifique-se de que o limpador está tensionado corretamente		
	Limpador subtensionado	Certifique-se de que o limpador está tensionado corretamente		
	Limpador não ajustado corretamente	Certifique-se de que o limpador está ajustado adequadamente (1°-3° na correia)		
Acúmulo de material no limpador	Acúmulo no chute	Certifique-se de que o limpador não está localizado perto demais da traseira do chute, permitindo acúmulo		
no impador	Limpador está sendo sobrecarregado	Introduza o pré-limpador Flexco		
	Material pegajoso	Limpe o acúmulo da unidade com frequência		
	Limpador sobretensionado	Certifique-se de que o limpador está corretamente tensionado		
Cobertura da	Dano na lâmina do limpador	Verifique o desgate da lâmina e possíveis danos, substitua quando necessário		
correia danificada	Ângulo de ataque não correto	Certifique-se de que o limpador está corretamente ajustado (1°-3° na correia)		
	Acúmulo de material no chute	Limpe o acúmulo da unidade com frequência		
	Limpador não ajustado corretamente	Certifique-se de que o limpador está ajustado corretamente (1°-3° na correia)		
Limpador não se	Tensão da correia muito alta	Certifique-se de que o limpador pode conformar-se à correia, ou substitua-o por um limpador secundário Flexco		
conforma à correia	Vibração da correia	Introduza o rolete estabilizador para aplainar a correia		
	Limpador não pode se conformar	Certifique-se de que o limpador pode conformar-se à correia, ou substitua-o com um limpador secundário Flexco alternativo		
	Limpador não ajustado corretamente	Certifique-se de que o limpador está ajustado adeqadamente (1°-3° na correia)		
	Tensão do limpador muito baixa	Certifique-se de que o limpador está corretamente tensionado		
	Lâmina do limpador gasta/danificada	Verifique a o desgaste da lâmina e possíveis dano, substitua se necessário		
Material passa	Limpador está sendo sobrecarregado	Introduza o pré-limpador Flexco		
pelo limpador	Vibração da correia	Introduza o rolete estabilizador para aplainar a correia		
	Desgaste da correia			
	Limpador não pode conformar-se	Certifique-se de que o limpador pode conformar-se à correia, ou substitua-o por um limpador secundário Flexco alternativo		
	Lâmina para trás	Instale a lâmina corretamente e ajuste a tensão correta		
Dano á emenda mecânica	Seleção incorreta da lâmina do limpador	Troque o tipo de lâmina para acomodar o tipo de grampo (C ou V)		
Dano a emenda mecamca	Correia não rebaixada corretamente	Localize e refaça a emenda corretamente, abaixando o perfil ajustado ou abaixo da superfície da correia		
Material passando apenas	Eixo do limpador localizado muito alto	Certifique-se de que o limpador está ajustado adequadamente (1°-3° na correia)		
no centro da correia	Lâmina do limpador gasta/danificada	Verifique a lâmina quanto a desgaste, danos ou cavacos, substitua se necessário		
Material passando apenas	Eixo do limpador localizado muito baixo	Certifique-se de que o limpador está ajustado adequadamente (1°-3° na correia)		
nas bordas da correia	Lâmina da correia gasta/danificada	Verifique o desgaste da lâmina e possíveis danos substitua se necessário		



Seção 8 – Especificações e desenhos CAD


8.1 Especificações e orientações

Largura da correia	Law			Especificações de comprimento do eixo							
pol. mm		Largura da Iâmina		orimento eixo	Área máx transpo						
	pol.	mm	pol.	mm	pol.	mm					
18 450	18	450	52	1300	47	1175					
24 600	24	600	58	1450	53	1325					
30 750	30	750	64	1600	59	1475					
36 900	36	900	70	1750	65	1625					
42 1050	42	1050	76	1900	71	1775					
48 1200	48	1200	82	2050	77	1925					
54 1350	54	1350	88	2200	83	2075					
60 1500	60	1500	94	2350	89	2225					
72 1800	72	1800	106	2650	101	2525					



Diâmetro do eixo - 2 3/8" (60mm)

Orientação de espaço livre para instalação					
Espaço livre horizontal necessário		Espaço liv vertica necessár			
pol.	mm	pol.	mm		
4	100	8 1/2 para 18"-54"	213		
4	100	9 1/2 para 60"-72"	238		




Especificações:

- Velocidade máxima da correia700 FPM (3,5M/seg)
- Classificação de temperatura-30°F a 93,33°(-35°C a 93°) HT-30°F a 400°F (-35°C a 205°C)
- Comprimento de desgaste da lâmina utilizável3/8" (9mm)
- Disponíveis para larguras de correia18" a 72" (450 a 1800mm)

Patente dos EUA nº 6,823,983

Seção 8 – Especificações e desenhos CAD

8.2 Desenho CAD – EZS2 com C-Tips




	٦	_m	_m_	
75649	54" [1372mm	88.15" [2239n	53.10" [1349rr	6
75648	42" [1067mm] 48" [1219mm]	82.25" [2089mm]	47.20" [1199mm]	8
75647		76.35" [1939mm]	41.30" [1049mm]	7
75646	36" [914mm]	.0nm] 58.65" [1490mm] 64.55" [1640mm] 70.45" [1789mm] 76.35" [1939mm] 82.25" [2089mm] 88.15" [2239mm]	23.60" [599mm] 29.50" [749mm] 35.40" [899mm] 41.30" [1049mm] 47.20" [1199mm] 53.10" [1349mm]	9
75645	30" [762mm]	64.55" [1640mm]	29.50" [749mm]	5
75644	24" [610mm]	58.65" [1490mm]	23.60" [599mm]	4
75643	18" [457mm]	52.75" [1340mm]	mm]	3
PEÇA N°	LARGURA DA CORREIA	COMPRIMENTO "A" 52.75" [1340	COMPRIMENTO "B" 17.70" [450	NÚMERO DE PONTAS




Seção 8 – Especificações e desenhos CAD (cont.)

8.2 Desenho CAD – limpadores com EZS2 HD



Seção 9 — Peças de reposição



Peças	de reposição			
Ref	Descrição	Número de encomenda	Código do item	peso lbs.
	18" (450mm) Eixo	EZS2P18	75652	25,0
	24" (600mm) Eixo	EZS2P24	75653	28,0
	30" (750mm) Eixo	EZS2P30	75654	30,0
	36" (900mm) Eixo	EZS2P36	75655	34,0
1	42" (1050mm) Eixo	EZS2P42	75656	36,0
	48" (1200mm) Eixo	EZS2P48	75657	39,0
	54" (1350mm) Eixo	EZS2P54	75658	42,0
	60" (1500mm) Eixo	EZS2P60	75659	77,0
	72" (1800mm) Eixo	EZS2P72	75660	89,0
2	Kit C-Tip* (1 de cada)	ICT6	74535	0.7
3	Kit de amortecedores FormFlex™ (incl. 1 amortecedor e um bloco)	FFCK	75661	1,5
3a	Kit de amortecedor de substituição a alta temperatura (incl. 1 amortecedor e 1 bloco)	нтѕск	76094	1,5
4	Kit de suporte de ajuste* (1 de cada)	EZS2ABK	75664	2,0
5	Kit de (1 de cada) para tamanhos de 18"- 54" (450-1350mm)	EZS2PCK	75665	10,0
5a	Kit de HD* (1 de cada) para tamanhos 60"-72" (1500-1800mm)	EZS2HDPCK	75769	11,4
6	Kit de suporte de montagem (1 direito e 1 esquerdo)	EZS2MBK	75666	13,0
-	Kit de montagem* para tamanhos 18"-54" (450-1350mm) (incl. 2 de cada Itens 4 e 5 e 1 de cada Item 6)	EZS2MK	75667	31,5
-	Kit de montagem HD* para tamanhos de 60"-72" (1500-1800mm) (incl. 2 de cada Itens 4 e 5a e 1 de cada Item 6)	EZS2HDMK	75770	31,9

*Ferragens inclusas	Prazo de entrega: 1 dia útil
remayens inclusas	riazo de endega. I dia dili

Quadro de seleção de kit de montagem					
Largura do limpador	75667 EZS2MK	75770 EZS2HDMK			
EZS2 18" - 54" (450 - 1350mm)	Х				
EZS2 60" - 72" (1500 - 1800mm)		Х			

Pastilhas das lâminas e amortecedores necessários por tamanho de limpador			
pol.	mm	Pontas necessárias	
18	450	3	
24	600	4	
30	750	5	
36	900	6	
42	1050	7	
48	1200	8	
54	1350	9	
60	1500	10	
72	1800	12	

Kit de reposição de amortecedor				
Número de ordem	Código do item	Peso Ibs.		
HTSCK	76094	1,5		

Prazo de entrega: 1 dia útil



Seção 10 – Outros produtos para transportadores Flexco

A Flexco fornece muitos produtos para transportadores que ajudam os seus transportadores a funcionar melhor. Estes componentes resolvem problemas típicos de transportadores e melhoram a produtividade. Aqui está uma visão geral rápida de apenas alguns deles:

Pré-limpador EZP1 Rockline®



- A lâmina ConShear™ patenteada renova sua borda de limpeza à medida que se desgasta
- Tension Check™ fácil visualização para inspeção ótimo da lâmina e fácil retensionamento
- Material Path Option™ para substituição rápida e fácil da lâmina com um pino ideal para limpeza e manutenção reduzida

Limpadores secundários de correia da Flexco



- Limpadores de "espaço limitado" para aplicações com pouco espaço
- Limpadores de alta temperatura para aplicações severas em altas temperaturas
- Um limpador com cerdas emborrachadas para correias chevron e de nervura elevada
- Tipos múltiplos de limpadores em aço inoxidável para aplicações corrosivas

Limpadores de correia específicos da Flexco



- Limpadores de "espaço limitado" para aplicações de espaço limitado
- Limpadores de alta temperatura para aplicações severas em altas temperaturas
- Um limpador com cerdas emborrachadas para correias chevron e de nervura elevada
- Tipos múltiplos de limpadores em aço inoxidável para aplicações corrosivas

Camas de impacto DRX



- Exclusivo Velocity Reduction Technology[™] para proteger melhor a correia
- O Slide-Out Service™ proporciona acesso direto a todas as barras de impacto para troca
- A barra de impacto proporciona vida útil mais longa para as bases
- 4 modelos para ajuste personalizado à aplicação

Guia de correia PT Max™



- Design de "giro e inclinação" patenteado para ação de performance superior
- Roletes sensores duplos em cada lado para minimizar danos à correia
- Garantia de que o ponto do pivô não congelará nem ficará preso
- Disponível para correias do lado superior e lateral de retorno

Limpador de retorno em "V" tipo arado de correia



- Um limpador de correia para o tambor traseiro
- Design exclusivo de lâmina rapidamente espirala entulhos para fora da correia
- Econômicas e de fácil manutenção
- Disponível em modelos V e diagonais

Avenida Presidente Jorge Alessandri Rodriguez 11500, Bodega N°7 • Megacentro San Bernardo Comuna San Bernardo, Región Metropolitana • Santiago, Chile
Tel: (XXX)-XXX-XXXX • Fax: (XXX)-XXXX-XXXX • E-mail: breyes@flexco.com • Web: www.flexco.com

Austrália: 61-2-9680-3322 • China: 86-21-33528388 • Inglaterra: 44-1274-600-942 • Alemanha: 49-7428-9406-0 Índia: 91-44-4354-2091 • México: 52-55-5674-5326 • Cingapura: 65-6281-7278 • África do Sul: 27-11-608-4180

